




СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Вулканизатор для колес грузового транспорта NV003


Конфиденциально

1

7/12



0Z





СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Вулканизатор для колес грузового транспорта NV003

Конфиденциально

2

7/12

Артикул для заказа образуется из порядкового номера запасной части (No) и названия модели оборудования, например: *1_NV003

NO	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	THREAD BOLT	Крестовина винта	
2	HANDLE SHAFT	Рукоятка винта	
3	HANDLE BALL	Наконечник рукоятки шаровой	
4	HANDLE BALL	Наконечник рукоятки шаровой	
5	THREAD NUT	Гайка несущая	
6	MOVEABLE SUPPORT	Суппорт	
7	MOVEABLE BOLT	Болт подвижный	
8	MOVEABLE BOLT HANDLE	Рукоятка болта	
9	FIXED BOLT	Болт неподвижный	
10	FIXED BOLT SPRING	Пружина фиксирующего болта	
11	FIXED SUPPORT	Суппорт неподвижный	
12	SHAFT COVER	Упор	
13	NUT	Гайка	
14	DOWNSIDE HEATING DEVICE POLE	Стойка нижнего нагревателя	
15	DOWNSIDE HEATING DEVICE PRESS TRAY	Пресс нижнего нагревателя	
16	DOWNSIDE HEATING DEVICE	Нагреватель нижний	
17	UPSIDE HEATING DEVICE	Нагреватель верхний	
18	UPSIDE HEATING DEVICE PRESS TRAY	Пресс верхнего нагревателя	
19	HEATING DEVICE POWER SUPPLY WIRE	Кабель питания	
0Z	TEMPERATURE-TESTING WIRE	Термодатчик для NV 003	
0X	THERMOCONTROLLER	Термоконтроллер	
0Y	RELAY	Реле коммутации	

*Красным цветом отмечены детали, которые отсутствуют в оригинальном списке запасных частей